



## DISABILITARE ERRORE "E4"

### REGOLATORE PROPORZIONALE EPV

Quando si preme un tasto per spegnere **E4**, è un reset temporaneo. Se si desidera chiudere completamente la funzione **E4**, è necessario eseguire l'operazione come di seguito: sbloccare la valvola premendo un tasto per oltre 5 secondi, quindi premere il tasto per l'impostazione "**PRO**" e selezionare il valore su **OFF**. In questo modo l'errore **E4** verrà per sempre disabilitato.