


## Accessori

### Codice di ordinazione

#### F-SG 125 TC



① Gli accessori elencati sono specifici per il cilindro SG. Per informazioni sugli accessori adattabili anche ad altri cilindri, fare riferimento a pagina 174.

### Selezione degli accessori

Cilindro modello	Standard			Con magnete		
	SGC	SGCD	SGCJ	SGC	SGCD SGCJ	
Accessori di montaggio	LB	●	●	●	●	
	FA	●	●	●	●	
	FB	●	×	×	●	×
	CA	●	×	×	●	×
	CB	●	×	×	●	×
	CR	●	×	×	●	×
	TC	●	●	●	●	●
	FTC	●	●	●	●	●
	TCM1	●	●	●	●	●
TCM2	●	●	●	●	●	
Giunti ①	I	●	●	●	●	
	Y	●	●	●	●	
	U	●	●	●	●	
Sensore fine corsa ②	CS1-B	×	×	×	●	●
	CS1-BX	×	×	×	●	●
	DS1-B	×	×	×	●	●
	DS1-BN	×	×	×	●	●
	DS1-BP	×	×	×	●	●

① Fare riferimento a pagina 329~332 per i dettagli su giunti e snodi;  
② Fare riferimento a pagina 333~354 per i dettagli sui sensori fine.


### Materiale of Accessori

Stelo	Accessori di montaggio										Giunti e snodi		
	LB	FA	FB	CA	CB	CR	TC	FTC	TCM1	TCM2	I	Y	U
125~200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	□	□
250	■	■	■	■	■	×	■	×	■	■	■	■	×

● — Lega di alluminio ; ■ — Acciaio pressofuso ;  
□ — Acciaio pressofuso.



### Dimensioni

#### LB




Stelo\Voce	A	C	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT
125	279	160	290	250	20	140	90	45	90	16.5	8
160	332	180	340	300	20	180	115	60	115	18.5	8
200	347	180	380	320	30	220	135	70	135	24	9
250	389	200	410	350	30	275	165	75	165	28	19

#### FA\FB




Stelo\Voce	A	C	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BP	T
125	279	160	60.5	20	139	90	218	180	16.5	110
160	332	180	65.5	20	180	115	280	230	18.5	140
200	347	180	75.5	25	220	135	320	270	24	175
250	389	200	90.5	25	270	165	380	330	26	220

#### CA



Stelo\Voce	A	C	S	T	DC	DD	DE	DJ	DQ
125	279	160	139	110	50	22	25	33	69.7
160	332	180	180	140	55	30	30	35.5	89.7
200	347	180	220	175	60	30	30	37	89.7
250	389	200	270	220	70	35	40	46	109.5



## Accessori

**CB**

(Applicato alla: Φ125~200) (Applicato alla: Φ250)

Stelo\Voce	A	C	CC	CD	CE	CJ	CP	CT	PA1	PB1	S	T
125	279	160	50	21.5	25	31	70	130	139	130.5	139	110
160	332	180	55	30	30	35.5	90	170	181	170.5	180	140
200	347	180	60	30	30	36	90	170	181	170.5	220	175
250	389	200	70	35	40	46	110.3	200	230	208	270	220

**FTC**

Stelo\Voce	A	C	AA	B	CA	D	E	F	K
125	279	160	210	160	25	110	139	43	20
160	332	180	264	200	32	140	179	56	20
200	347	180	314	250	32	175	218	64	20



**CR**

4-ΦL (Parte non filettata)  
4-ΦK (Foro passante)

Stelo\Voce	A	AA	B	C	CC	CD	CJ	D	E	F	G	H	I	K	L
125	279	90	70	160	25	135	26	70	60	90	20	94	124	14	20
160	332	115	90	180	30	171	25	97	88	126	25	118	156	14	20
200	347	135	90	180	30	185	31	105	90	130	30	122	162	18	26

Nota: Applicato a CB.

**TCM1**

$P = (O+M) + \text{Corsa}/2$

Stelo\Voce	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
125	160	25	40	25	19	18	185	213	169.3	90	115	155	119	160	80	199
160	200	32	46	32	24	22	232	267	208.8	110	140	190	152	180	90	242
200	250	32	46	32	27	22	282	317	257.5	135	150	200	167	180	90	257
250	320	40	56	40	27	22	360	400	312	160	170	220	189	200	100	289

Nota: La posizione di installazione degli accessori non deve essere regolata arbitrariamente; Se si utilizza il fissaggio FTC, fare riferimento a pagina 161 per le modalità di montaggio.

**TC**

$K = (H+I) + \text{Corsa}/2$

Stelo\Voce	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
125	160	25	40	25	158.5	110	M12	119	80	160	199
160	200	32	46	32	197.5	140	M16	152	90	180	242
200	250	32	46	32	245	175	M16	167	90	180	257
250	320	40	56	40	304	220	M20	189	100	200	289

Nota: La posizione di installazione degli accessori non deve essere regolata arbitrariamente.

**TCM2**

$P = (O+M) + \text{Corsa}/2$

Stelo\Voce	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
125	160	24.5	25	50	14	187.5	212	20	14	50	75	119	160	80	199
160	200	30	32	60	18	234	264	26	17.5	60	92	152	180	90	242
200	250	30	32	60	18	284	314	26	17.5	60	92	167	180	90	257
250	320	50	40	70	22	374	424	33	22	90	140	189	200	100	289

Nota: La posizione di installazione degli accessori non deve essere regolata arbitrariamente; Se si utilizza il fissaggio FTC, fare riferimento a pagina 161 per le modalità di montaggio.

## Accessori

### ■ Lista per i codici dell'ordine degli accessori

Stelo	Accessori di montaggio			
	LB	FA	FB	CA
125	F-SI125LB	F-SI125FA	F-SI125FB	F-SI125CA
160	F-SI160LB	F-SI160FA	F-SI160FB	F-SI160CA
200	F-SI200LB	F-SI200FA	F-SI200FB	F-SI200CA
250	F-SG250LB	F-SG250FA	F-SG250FB	F-SG250CA

Stelo	Accessori di montaggio		
	CB	CR	TC
125	F-SI125CB	F-SI125CR	F-SG125TC
160	F-SI160CB	F-SI160CR	F-SG160TC
200	F-SI200CB	F-SI200CR	F-SG200TC
250	F-SG250CB	-	F-SG250TC

Stelo	Accessori di montaggio		
	FTC	TCM1	TCM2
125	F-SI125FTC	F-SI125TCM1	F-SI125TCM2
160	F-SI160FTC	F-SI160TCM1	F-SI160TCM2
200	F-SI200FTC	F-SI200TCM1	F-SI160TCM2
250	-	F-SG250TCM1	F-SG250TCM2

Stelo	Giunti		
	I: I Snodi	Y: Y Snodi	U: U Snodi
125	F-M27X200I	F-M27X200Y	F-M27X200U
160	F-M36X200I	F-M36X200Y	F-M36X200U
200	F-M36X200I	F-M36X200Y	F-M36X200U
250	F-M42X200I	F-M42X200Y	-

Stelo	Sensore fine corsa				
	CS1-B□	CS1-B□X	DS1-B□	DS1-B□N	DS1-B□P
125	CS1-B1	CS1-B1X	DS1-B1	DS1-B1N	DS1-B1P
160	CS1-B8	CS1-B8X	DS1-B8	DS1-B8N	DS1-B8P
200	CS1-B8	CS1-B8X	DS1-B8	DS1-B8N	DS1-B8P
250	CS1-B5	CS1-B5X	DS1-B5	DS1-B5N	DS1-B5P



SGC